



AMAKA

SONDERPOSTEN ·
RESTPOSTEN · B-WARE

VERKAUFS-EXPOSÉ

primiluz-solar-led-lichterkette-mit-sternen-wellen-form-d-766-exterior-solar-aus
Stand: 05.07.2026



PRIMILUZ Solar-LED-Lichterkette mit Sternen-/Wellen-Form (D-766, Exterior, Solar-Außenleuchte)

~~16,99 €~~ **9,99 €** -41%

Du sparst 7,00 €
inkl. MwSt. zzgl. Versand

Versand aus DE
1–3 Werktage Lieferzeit

Sicherer Kauf
SSL · Stripe · Klarna

14 Tage Widerruf
Geld-zurück-Garantie

Lager-Pickup
nach Absprache möglich

TECHNISCHE DATEN

Modell	D-766
Barcode	8993201897467

BESCHREIBUNG

PRIMILUZ Solar-LED-Lichterkette · transparente Plastik-Glühbirnen in Stern-/Wellen-Form · integriertes Solar-Panel mit Erdspeiß-Halterung · Auto-On bei Dämmerung, Auto-Off bei Tageslicht · 4 Modi (volle Beleuchtung, blinkend, etc.) · für Außen-Einsatz (Exterior) wetterfest · Spanische Anleitung: "1. Durante el día, la lámpara se cargará y se mantendrá la luz apagada · 2. Una vez instalada la lámpara, permita que cargue durante 1 o 2 días antes del primer uso · 3. Puede cambiar el modo de luz mediante el botón" · Ref. D-766 · 168 Bombillas LED · Barcode 8993201897467. Hinweis: B-Ware/Restposten.

WEITERE ANSICHTEN



REF. D-766
 Este producto es un producto solar que funciona con energía solar. No requiere cables ni enchufes. Es ideal para iluminar zonas exteriores. El producto está formado por una serie de LEDs que se encienden automáticamente cuando hay luz solar. El producto se carga durante el día y funciona durante la noche. El producto es resistente al agua y puede instalarse en cualquier zona exterior. El producto es ideal para iluminar zonas exteriores. El producto es ideal para iluminar zonas exteriores. El producto es ideal para iluminar zonas exteriores.

1. Durante el día, la luminaria se cargará y se mantendrá la luz apagada. Cuando llegue la noche, la luz se encenderá de forma automática si tiene carga.
 2. Una vez instalada la luminaria, permita que cargue la batería durante 1 o 2 días antes del primer uso.
 3. Puede cambiar el modo de luz mediante pulsaciones del botón de modo.
 4. Una vez elegido el modo de luz, se mantendrá el mismo cada día.
 -En caso de que la luminaria no se encienda por la noche debido a que la batería se ha descargado, apague y permita que cargue durante 1 o 2 días antes de volver a encenderla.
 -Limpie el aparato con regularidad para mantener su apariencia como nueva.
 Para ello, utilice un paño suave sin pelusa para evitar rayar el acabado. -Asegúrese de instalar el producto en una zona en la que reciba la luz solar directa para una carga óptima de la batería.
 - Instale el producto en una zona en la que no